

3 Namenstasten

Namenstasten sind frei programmierbare Tasten auf Ihrem Telefon. Dort können Sie sich oft gebrauchte Rufnummern abspeichern. Diese könne interne und externe Rufnummern sein. Meistens sind es die 4 Tasten zwischen Telefonbuch und Trennen.

Zum Programmieren:

1. Drücken Sie die Taste "Service Menue".
2. Drücken Sie jetzt die Taste die Sie programmieren möchten.
3. Jetzt erscheint in der unteren Zeile "Neuer Eintrag?". Bestätigen Sie dies mit der Haken-Taste.
4. Nun geben Sie einfach die zu speichernde Nummer ein (bei externen Rufnummern die Amtsholungskennziffer nicht vergessen z.B. 0 oder 8). Abschließend bestätigen Sie "Speichern" was in der zweiten Zeile in Ihrem Display steht einfach wieder mit Haken und die Nummer ist auf der Taste gespeichert.

Zum Überschreiben der Taste einfach die gleiche Prozedur anwenden.